

Przygotowanie pacjenta do pobrania moczu		LA 2.1
	WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SPZOZ W NOWEJ SOLI	I-10
		Wydanie: 03
		Ważne od: 02.06.2025

Pobieranie moczu do badania ogólnego moczu:

Do badań rutynowych należy pobrać mocz poranny, z pierwszej mikcji, po wypoczynku nocnym.

Mocz należy dostarczyć w jednorazowym pojemniku (do zakupu w aptece) w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania.

Jeżeli nie ma możliwości szybkiego dostarczenia do laboratorium, należy mocz przechowywać w temperaturze 2-8°C.

Przed pobraniem próbki moczu należy:

- dokładnie umyć wodą i mydłem okolice narządów moczowo-płciowych,
- pobrać mocz ze środkowego strumienia (należy oddać pierwszą niewielką ilość moczu do toalety, a następnie pobrać mocz do odpowiedniego pojemnika. Końcową porcję moczu należy znowu oddać do toalety).
- pojemnik z moczem zabezpieczyć zakręcając wieczko i czytelnie opisać drukowanymi literami: IMIĘ, NAZWISKO oraz PESEL.

Do pobierania moczu u niemowląt i małych dzieci stosuje się woreczki z hipoalergiczną taśmą klejącą (do zakupu w aptece). Zawartość woreczka należy sprawdzać, co 10-15 minut.

Po zebraniu minimum 5 ml moczu woreczek zakleić i umieścić w jednorazowym pojemniku w celu uniknięcia rozlania próbki w trakcie transportu.

Opracował: Kierownik Szpitalnego Laboratorium Analitycznego